

# pH-Plus

## Regulacja odczynu pH wody

### Granulat przeznaczony do podwyższania wartości pH



**pH-Plus** służy do podwyższania wartości pH oraz alkaliczności całkowitej wody w basenach kąpielowych. Warunkiem skutecznej dezynfekcji i uzyskania dobrej jakości wody jest utrzymywanie odczynu wody w zakresie pH = 7,0 – 7,4.

**pH-Plus** jest produktem o wysokiej czystości chemicznej. Nie zanieczyszcza i nie powoduje zmętnienia wody. Jest szybko i całkowicie rozpuszczalny w wodzie i bardzo poręczny w użyciu. Preparat zawiera węglan i dwuwęglan sodu i ma wygląd małych, białych i bezwonnych granulek.

#### Sposób użycia

Aby utrzymać wartość odczynu wody w najkorzystniejszym zakresie pH = 7,0 - 7,4 należy mierzyć tę wartość 1 – 2 razy w tygodniu za pomocą testera i w razie potrzeby wartość tę korygować. W celu obniżenia odczynu o 0,1 pH potrzeba 100 g **pH-Plus** na 10 m<sup>3</sup> wody w basenie.

#### Ważne wskazówki

**pH Plus** należy dozować porcjami do wody w pobliżu dysz dopływowych lub w wielu miejscach basenu podczas pracy pompy obiegowej.

Preparatu nie należy dozować przed filtrem.

Po dozowaniu należy odczekać co najmniej 2 godziny i skontrolować wartość pH. W razie zbyt niskiego odczynu dozowanie należy powtórzyć.

W przypadku konieczności użycia dużej ilości preparatu należy dozować go małymi porcjami w wielu miejscach basenu, gdyż lokalne zwiększenie odczynu w wodzie może powodować wytrącanie się osadów wapnia, zwłaszcza przy twardej wodzie.

#### Wielkość opakowania

Karton 1,5 kg (3 torebki po 500 g).

Wiadro 5 kg.

#### Zagrożenia ( H; P )

**H319** – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

**P102** – Chronić przed dziećmi.

**P262** - Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież

**P280** - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

**P305+P351+P338** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

**P308+P311** – W przypadku narażenia lub styczności: skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ / lekarzem

**P405** – Przechowywać pod zamknięciem

**P501** – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

#### Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: [baseny@funam.pl](mailto:baseny@funam.pl) , strona www: [www.maytronics.pl](http://www.maytronics.pl)