

Protect & Shine (formuła 2w1)

Gotowy do użycia płynny produkt w unikalnej formule 2 w 1, który chroni linię wody przed osadzaniem się brudu oraz zapewnia krystalicznie czystą i lśniącą wodę w basenie.



Protect & Shine to pierwszy produkt 2w1 zapewniający krystalicznie czystą i lśniącą wodę w basenie. Dzięki specjalnemu efektowi antyadhezyjnemu **Protect&Shine** zmniejsza przyczepność zabrudzeń do powierzchni basenu chroniąc linię wody i skimmer przed osadzaniem się brudu i tłuszczu. Żmudne i czasochłonne szorowanie linii wodnej w końcu należy do przeszłości. Wystarczy lekkie przetarcie, aby usunąć ewentualne drobne zabrudzenia i utrzymać linię wody w olśniewającym blasku.

Protect & Shine nadaje się do wszystkich basenów niezależnie od tego, czy są to baseny naziemne, wbudowane czy wewnętrzne.

Protect & Shine nadaje się do wszystkich rodzajów filtrów kartuszowych i paskowych oraz można go stosować bez względu na to czy basen jest dezynfekowany chlorem, aktywnym tlenem lub bromem.

Warunkiem skuteczności preparatu jest utrzymywanie odczynu wody w optymalnym zakresie pH = 7,0 – 7,4 za pomocą produktów BAYROL pH-Minus lub pH-Plus.

Wielkość opakowania: kanister 2L
Opakowanie zbiorcze 4 kanistry x 2L

SPOSÓB UŻYCIA

Dozowanie: 40 ml na 10 m³ co 7 dni

Dodatkowe wskazówki:

Przed użyciem należy wstrząsnąć kanistrem. Produkt wlać nierozcieńczony do basenu przy dyszach wlotowych podczas pracy pompy obiegowej. Po zastosowaniu produktu pompa obiegowa powinna pracować co najmniej przez 12 godzin. Podczas użytkowania produkt może się pienić. Z basenu można korzystać bezpośrednio po zastosowaniu produktu.

ZAGROŻENIA (H,P)

H290 – Może powodować korozję metali

H314 – Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu

H318 – Powoduje poważne uszkodzenia oczu.

H335 – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemniki lub etykietę.

P102 – Chronić przed dziećmi.

P280 – Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

P305+P351+P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P308+P311 – W przypadku narażenia lub styczości: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem.

P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

P501 – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

DYSTRYBUTOR

FUNAM sp. z o.o.

adres: ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław

tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293

e-mail: baseny@funam.pl ,

strona www: www.maytronics.pl