

# Decalcit Filter

## Czyszczenie i dezynfekcja

### Kwaśny preparat do usuwania kamienia i zanieczyszczeń z filtrów



**Decalcit Filter** usuwa osady wapnia (kamienia) i inne zanieczyszczenia z filtrów basenowych, przez co znacznie poprawia skuteczność filtrowania. Nie zawiera kwasu solnego.

Może również służyć do usuwania osadów wapnia z innych powierzchni (rolet basenowych, elementów wyposażenia itp.) pod warunkiem, że są one wykonane z materiałów kwasoodpornych.

**Decalcit Filter** posiada bardzo dużą zdolność rozpuszczania osadów wapnia. Zawiera inhibitory korozji i nie uszkadza materiałów z jakich wykonano filtry. Działa zarazem bakteriobójczo i szybko dezynfekuje filtry.

**Decalcit Filter** jest preparatem czyszczącym w postaci proszku o kwaśnym odczynie i zawierającym kwas amidosulfonowy, środki powierzchniowo-czynne oraz inhibitory korozji.

### Sposób użycia

**Intensywne czyszczenie filtrów** – jeden/dwa razy w roku wlać 10 % roztwór **Decalcit Filter** (1 kg preparatu na 10 l wody) do opróżnionego z wody zbiornika filtra i pozostawić na noc. Następnego dnia należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne. W razie potrzeby czynność powtórzyć.

**Bieżąca konserwacja filtrów** – raz na dwa miesiące umieścić 300 – 500 g **Decalcit Filter** w skimmerze. Ustawić zawór wielopołożeniowy w położeniu płukania wstecznego i poprzez krótkie włączenie pompy obiegowej wprowadzić roztwór do filtra. Następnie wyłączyć pompę. Po upływie jednej godziny należy przeprowadzić dokładne płukanie wsteczne.

**Filtry kartuszone** - pozostawić wkład filtracyjny na noc w 10% roztworze **Decalcit Filter**. Następnego dnia wypłukać dokładnie wkład filtracyjny w wodzie.

### Wielkość opakowania

Puszka 1 kg.

### Ważne wskazówki

Nie stosować preparatu do materiałów nieodpornych na kwasy jak aluminium, płytki ceramiczne nieodporne na kwas, powłoki lakiernicze itp.

### Zagrożenia ( H; P )

**H315** – Działa drażniąco na skórę.

**H319** – Działa drażniąco na oczy.

**H412** – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

**P102** – Chronić przed dziećmi.

**P280** - Stosować rękawice ochronne / ochronę oczu

**P305+P351+P338** – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe , jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać

**P302+P352** - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody.

**P501** – Zawartość / pojemnik usuwać zgodnie z instrukcją / ulotką informacyjną.

### Dystrybutor

FUNAM sp. z o.o. ul. Mokronoska 2; 52-407 Wrocław  
tel. 600 753 709, 531 937 911, 602 368 795, 604 129 293  
e-mail: [baseny@funam.pl](mailto:baseny@funam.pl) , strona www: [www.maytronics.pl](http://www.maytronics.pl)