

Bayrol SALT – tester soli

Tester do określania zawartości soli w basenie - mierzy stężenie soli w zakresie 0-7.4g/l



Paski testowe BAYROL Salt QuickTest — puszka z 10 paskami testowymi do określania zawartości soli w basenie — mierzy stężenie soli w zakresie od 0 do 7,4 g/l.

Paski testowe BAYROL Salt QuickTest zostały stworzone specjalnie z myślą o użytkownikach basenów wyposażonych w systemy elektrolizy soli. Pozwalają na szybkie i łatwe sprawdzenie stężenia soli w ciągu zaledwie kilku minut, umożliwiając bieżącą kontrolę i precyzyjne dostosowanie poziomu soli, a tym samym zapewnienie optymalnej i skutecznej dezynfekcji wody.

Prawidłowy poziom soli jest kluczowy dla prawidłowego funkcjonowania systemów elektrolizy soli, które odpowiadają za wytwarzanie środków dezynfekujących w wodzie basenowej. Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie soli może znacząco obniżyć skuteczność dezynfekcji

Badanie parametrów wody basenowej za pomocą testerów ręcznych jest zawsze obarczone pewnym błędem ze względu na konieczność porównania przez ludzkie oko koloru próbki wody z wzorcem kolorów, ale jest to zdecydowanie najprostsza i najtańsza metoda, która jest powszechnie stosowana przy badaniu parametrów wody w basenach prywatnych.

W zależności od rodzaju zastosowanych pasków oprócz podstawowych parametrów wody odczytać można twardość wapniową oraz poziom alg, alkaliczność (zasadowość), poziom aktywnego tlenu, poziom bromu oraz zawartość soli w wodzie basenowej.

Opakowanie: puszka z 10 paskami testowymi
Zakres pomiarowy: 0-7.4g/l

SPOSÓB UŻYCIA

- Umieścić pasek testowy w próbce wody.
- Odczekać, aż żółte pole wskaźnikowe ściemnieje.
- Odczytać wynik, porównując kolor paska ze skalą pomiarową.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA

- Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze do +30 °C.
- Chronić przed wilgocią i światłem słonecznym.
- Puszkę zamykać natychmiast po wyjęciu paska.
- Nie dotykać pól testowych palcami.

ZAGROŻENIA

- Produkt nietoksyczny, jednak nie przeznaczony do spożycia.
- Chronić przed dziećmi.
- Przestrzegać zaleceń producenta podanych na etykiecie i w instrukcji.