

EON 120d


Odkurzacz basenowy Dolphin Maytronics

PL

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

EON 120d



FUNAM Sp. z o.o., ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław
Tel.: 600 753 709, 531 937 911, 604 129 293, 602 368 795
baseny@funam.pl,
www.maytronics.pl www.nicepool.pl





WAŻNE

• OKRESOWE PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZENIA

W celu zapewnienia prawidłowej, wydajnej oraz bezawaryjnej pracy odkurzacza basenowego zaleca się wykonywanie kompleksowego przeglądu technicznego co najmniej raz w roku.

Regularna kontrola stanu technicznego stanowi istotny element jego prawidłowej eksploatacji.

Przegląd może zostać przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika, pod warunkiem posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia w zakresie oceny stanu technicznego.

W przypadku braku takich kompetencji, a także w przypadku korzystania z bardziej zaawansowanych modeli, rekomenduje się skorzystanie z usług **autoryzowanego serwisu DOLPHIN**.

Profesjonalny przegląd serwisowy jest usługą odpłatną, jednak jego wykonanie pozwala na:

- wczesne wykrycie potencjalnych usterek,
- zapobieganie kosztownym awariom w przyszłości,
- utrzymanie optymalnych parametrów pracy,
- wydłużenie żywotności podzespołów.

Zakres przeglądu serwisowego obejmuje w szczególności:

- komputerową diagnostykę jednostki silnikowej, pompy oraz napędów,
- ocenę stopnia zużycia elementów eksploatacyjnych,
- kontrolę stanu podzespołów mechanicznych i elementów konstrukcyjnych,
- czyszczenie oraz konserwację kluczowych komponentów,
- weryfikację poprawności i wydajności działania układu jezdnego, sterowania oraz filtracji.

W przypadku braku możliwości samodzielnej oceny stanu elementów eksploatacyjnych wykonanie przeglądu serwisowego jest szczególnie zalecane.

Brak regularnych przeglądów i konserwacji może skutkować nieprawidłową pracą, obniżeniem wydajności oraz zwiększonym ryzykiem wystąpienia poważnych usterek.



UWAGA Uszkodzenia wynikające z niewłaściwej eksploatacji, w tym zaniechania regularnych przeglądów i konserwacji, nie stanowią podstawy do roszczeń gwarancyjnych.

EON 120d

Odkurzacz basenowy

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Spis treści

Instrukcje bezpieczeństwa

1. Zawartość opakowania	5
1.1 Rozpoczęcie pracy	6
1.2 Wyjmowanie robota z basenu	7
1.3 Czyszczenie kosza filtracyjnego	7
1.4 Czyszczenie wirnika	7
1.5 Zalecenia dotyczące ładowania	8
1.6 Parametry wody	8
1.7 Specyfikacja produktu	8
2. Czyszczenie schodów	9
3. Czyszczenie okresowe	9
4. Instrukcja obsługi aplikacji Maytronics One™ App	10
4.1 Rozpoczęcie pracy z aplikacją Maytronics One™ App	10
5. Aktywuj odkurzacz basenowy za pomocą telefonu komórkowego	10
5.1 Przewodnik po funkcjach aplikacji Maytronics One™ App	10
5.2 Ustawianie preferowanej ściany Homing	11
6. Maytronics One™ Rozwiązywanie problemów	11
7. Rozwiązywanie problemów z robotem czyszczącym basen	12
8. Przechowywanie poza sezonem	12
9. Obsługa klienta	13

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

WARNING



PRZECZYTAJ I STOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI

OSTRZEŻENIA:

1. Jeśli ładowarka jest uszkodzona, (np. wpadła do wody), należy szybko i bezpiecznie odłączyć ją od gniazdka elektrycznego. Nie używać uszkodzonej ładowarki.
2. Przed wejściem osób do wody należy zawsze wyjąć odkurzacz z basenu.
3. Podczas sprawdzania/czyszczenia robota upewnij się, że urządzenie jest wyłączone (OFF).
4. Ładuj akumulator wyłącznie w zakresie temperatur od 6°C do 35°C / 43°F do 95°F.
5. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci. Urządzenie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci lub osób o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane.
6. Używaj wyłącznie oryginalnej ładowarki do akumulatora.
7. Ładowarka musi być podłączona przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA
8. Należy używać wyłącznie oryginalnego przewodu zasilającego. Jeśli jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez certyfikowanego serwisanta. Nie należy używać przedłużacza. Należy upewnić się, że dostępne jest odpowiednio umiejscowione gniazdko.
9. NIE UŻYWAJ robota czyszczącego basen i/lub jego akumulatora / zasilacza w przypadku mechanicznego uszkodzenia urządzenia i/lub jego akumulatora.
10. Aby uniknąć ryzyka pożaru i oparzeń, NIE OTWIERAJ, nie zgniataj, nie podgrzewaj ani nie podpalaj obudowy baterii.

Upewnij się, że zastosowano następujące ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:



1. Aby zapewnić ciągłą ochronę przed porażeniem prądem, umieść ładowarkę co najmniej 11 cm nad ziemią.
2. Umieść ładowarkę co najmniej 3 m od krawędzi basenu podczas pracy odkurzacza.
3. Podczas czyszczenia wirnika odłącz ładowarkę i wyłącz robota (POWER OFF), aby silniki robota pozostały zablokowane. Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa, włóż śrubokręt do otworu znajdującego się w pobliżu uchwytu. Zeskanuj kod QR, aby uzyskać szczegółowe instrukcje.
4. Aby uniknąć obrażeń, trzymaj dłonie i palce z dala od wirnika i mechanizmu pasków trakcyjnych.
5. Podczas podnoszenia robota czyszczącego należy zachować ostrożność, aby uniknąć urazów pleców.
6. Nie używaj robota czyszczącego, jeśli do wody w basenie dodano płynny flokulant lub inny środek klarujący. Substancje te zatykają i uszkodzają filtry robota.



Zagrożenie ze strony łopatek wirnika pompy



OSTRZEŻENIE



Przeczytaj przed serwisowaniem

Bateria litowo-jonowa w tym produkcie jest niewymienna.



Należy ją oddać do recyklingu w certyfikowanych punktach recyklingu, które przyjmują baterie elektroniczne. Baterii NIE należy wyrzucać do śmieci ani wrzucać do pojemników na odpady komunalne. Nie należy demontować baterii.

SPECYFIKACJA

Odkurzacz

- Stopień ochrony silnika i modułu zasilania: IPx8
- Minimalna głębokość pracy: 20 cm
- Maksymalna głębokość pracy: 3 m
- Komunikacja radiowa:
 - Bluetooth®: 2402-2480 MHz, BLE maks. 5 mW
 - Wi-Fi®: 2412-2472 MHz, 71 mW
- Temperatura wody: 5°C – 35°C

Ładowarka

- Stopień ochrony: IP54
- Odporna na lekki deszcz/zachlapanie - Nie nadaje się do zanurzenia w wodzie, ulewnego deszczu, mycia pod ciśnieniem
- Wejście: 100-240 V AC, 50-60 Hz, 2,5 A
- Wyjście: 29,4 V DC, 3,3 A

Ten produkt jest zgodny z dyrektywami UE 2014/35/UE, 2014/53/UE, 2014/30/UE, RoHS i REACH. Aby uzyskać pełne informacje, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: baseny@funam.pl.


INFORMACJE O ŚRODOWISKU

Utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego po okresie użytkowania (dotyczy tylko UE). Nasze produkty zostały zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższej jakości materiałów i komponentów, które są przyjazne dla środowiska i nadają się do ponownego wykorzystania i recyklingu. Ten symbol, umieszczony na sprzęcie lub opakowaniu, oznacza, że tego sprzętu nie można przetwarzać jako zwykłych odpadów komunalnych. Należy go przekazać technikowi instalującemu nowy sprzęt lub oddać do specjalnych punktów zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Recykling tego sprzętu jest bezpłatny, a oddzielając go od innych odpadów, pomagasz zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, unikając niewłaściwego postępowania. Pomóż nam chronić środowisko. Dziękujemy.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat prawidłowego demontażu tego sprzętu w celu recyklingu, skontaktuj się z najbliższym dealerem produktów Dolphin.

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ

1. Zawartość opakowania



Odkurzacz EON



Kosz filtracyjny



Ładowarka



Clicker
(opcjonalnie)




Hak

Aplikacja mobilna Maytronics One™

Za pomocą aplikacji możesz dostosować ustawienia robota, takie jak harmonogramy sprzątania w trybie UltraRun i funkcję Home, aby robot kończył pracę przy wybranej ścianie. Możesz również sprawdzić stan akumulatora, przejrzeć historię czyszczenia i rozwiązać problemy.



1.1 Rozpoczęcie pracy



Podłącz ładowarkę i ładuj aż wszystkie wskaźniki akumulatora zaczną świecić ciągłym zielonym światłem.


Po naładowaniu załóż gumową osłonę, aby zachować czystość portu ładowania.



Apple




android



Naciśnij krótko przycisk zasilania, aby aktywować. Robot zacznie pracować po włożeniu go do wody.

Pobierz aplikację **Maytronics One™** i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby korzystać ze wszystkich funkcji. Telefon może połączyć się z robotem tylko, gdy ten jest poza wodą. Może on sparować się automatycznie do godziny po zakończeniu cyklu lub w dowolnym momencie podczas ładowania.



Wybór trybu czyszczenia

Włącz robota, a następnie wybierz żądany tryb czyszczenia, naciskając krótko przycisk.

Kontrolki wskażą wybrany tryb:

Tryb UltraRun - Wiele krótszych cykli czyszczenia na jednym ładowaniu baterii.

Wybierz ustawienia UltraRun w aplikacji mobilnej Maytronics One™.

Tryb pełnego czyszczenia - Czyści dno, ściany, linię wody, schody i leżanki.

Tryb czyszczenia tylko dna – Skupia się na dnie basenu.

Tryb czyszczenia tylko linii wody – Skupia się na linii wody.

* Dodatkowe tryby czyszczenia są dostępne w aplikacji Maytronics One™.

Główny wskaźnik LED stanu robota


Wskaźnik LED pod przyciskiem robota informuje o najważniejszych kwestiach:

Kolor	Status	Znaczenie
Niebieski	stały	WŁĄCZONY, czeka na włożenie do wody
Niebieski	migający	Robot pracuje w wodzie
Zielony	migający	Praca w trybie UltraRun lub wspinanie się na ścianę w celu wyjęcia urządzenia z basenu.
Żółty	stały	Kosz filtracyjny jest pełny
Czerwony	migający	Błąd – sprawdź instrukcję w aplikacji

1.2 Wymowanie robota z basenu

ClickUp™

Po zakończeniu cyklu, jeśli potrząsniesz Clickerem w wodzie przez 3–5 sekund, robot wjedzie po ścianie do poziomu lustra wody, aby można go było wyjąć. W trakcie trwania cyklu potrząśnięcie Clickerem spowoduje zatrzymanie pracy robota. Ponowne potrząśnięcie sprawi, że robot wjedzie po ścianie, aby można go było wyjąć.




Uwaga: Użycie Clickera w trybie **UltraRun** w celu wyjęcia robota z basenu spowoduje anulowanie zaplanowanych cykli. Przed ponownym umieszczeniem robota w basenie należy ponownie uruchomić tryb **UltraRun**.

Hak – Przyciągnij robota do linii wody, a następnie chwyć go za uchwyt i wyjmij z basenu.

1.3 Czyszczenie kosza filtracyjnego

Aby zapobiec zasychaniu zanieczyszczeń na filtrze, zalecamy jego czyszczenie i opłukanie po każdym cyklu pracy, natychmiast po wyjęciu robota z basenu. Zaschnięte zanieczyszczenia skutecznie blokują przepływ, obciążają silnik pompy i uszkadzają materiał wkładów filtracyjnych.



*Jeśli posiadasz filtr **DebrisLock™**, opłucz obie komory filtra (jak pokazano powyżej)

1.4 Czyszczenie wirnika

Jeśli konieczne jest usunięcie zanieczyszczeń z wirnika, zeskanuj ten kod QR, aby obejrzeć film instruktażowy. Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Dolphin Maytronics.



1.5 Zalecenia dotyczące ładowania

- Zalecamy ładowanie robota natychmiast po wyjęciu go z wody, aby był gotowy do użycia, gdy będzie potrzebny.
- **Ładuj robota w zacienionym miejscu:** Jeśli diody LED naprzemiennie migają (środkowe i zewnętrzne), przenieś robota do zacienionego miejsca o temperaturze od 6°C do 35°C
- **Zawsze ładuj robota w suchym miejscu:** choć ładowarka jest odporna na zachlapania, narażenie jej na silny strumień wody może spowodować jej uszkodzenie.
- **Utrzymuj port ładowania czysty i suchy** - po zakończeniu ładowania zabezpiecz port ładowania zakładając gumową zaślepkę.



1.6 Parametry wody

Aby uzyskać najlepsze rezultaty czyszczenia i chronić elementy składowe robota, należy używać go wyłącznie w wodzie o następujących parametrach:

- Zakres temperatury wody: 5°C – 35°C
- Zakres głębokości basenu: 20 cm – 3 m
- Zawartość Chloru: maksymalnie 4 ppm
- Wartość pH: 7,0 – 7,8
- NaCl (stężenie soli) – maks. 5000 ppm, (0,5%)

1.7 Specyfikacja produktu

- Stopień ochrony robota: IPX8
- Stopień ochrony ładowarki: IP55
- Łączność z aplikacją – Bluetooth® i Wi-Fi®
- Zakres głębokości basenu: 20 cm – 3 m
- Stopień ochrony silnika: IPX8
- Akumulator: litowo-jonowy | 9600 mAh | 25,5 V DC | 245,28 Wh
- Komunikacja radiowa:

Bluetooth® 5.0 – 2402–2480 MHz – maksymalna moc 5 mW

Wi-Fi® – 2412–2484 MHz – maksymalna moc 71 mW



Więcej informacji:
Zeskanuj kod QR, aby przejść do strony z instrukcjami obsługi firmy Maytronics.



Zarejestruj swoją gwarancję w prosty sposób online.
Zeskanuj kod QR.
Numer seryjny znajduje się za filtrem oraz w aplikacji.

2. CZYSZCZENIE SCHODÓW


Czyszczenie schodów

Technologia EON maksymalizuje zasięg czyszczenia, rozpoznając i skutecznie czyszcząc schody oraz leżanki słoneczne (sun-ledges).


Odbywa się to automatycznie w trybie Pełnego czyszczenia, w tym również w harmonogramie Full Coverage UltraRun, które można wybrać w aplikacji.

3. CZYSZCZENIE OKRESOWE - ZALECA SIĘ RAZ W MIESIĄCU


Jeśli posiadasz tradycyjny kosz filtracyjny lub filtr z płukaniem wstecznym **DebrisLock**, wykonuj okresowo poniższe czynności w celu dokładnego czyszczenia (nie dotyczy filtra monoblokowego). Filtr **DebrisLock** posiada również panel na górze.




Zdemontuj panele, używając kciuków.



Wyczyść panele filtracyjne za pomocą strumienia wody z węża ogrodowego. Nie stosuj wysokiego ciśnienia.



Założ ponownie panele filtra i upewnij się, że są odpowiednio zamontowane.



Umieść czysty kosz filtracyjny w odkurzaczu i zamknij pokrywę filtra.

4. INSTRUKCJA OBSŁUGI APLIKACJI Maytronics One™

Funkcje aplikacji: Możesz dostosować ustawienia robota, takie jak harmonogramy trybu **UltraRun**, funkcję **Homing** (zatrzymanie przy wybranej ścianie) oraz wybrać preferowany schemat trasy czyszczenia. Aplikacja umożliwia również sprawdzenie stanu baterii, podgląd ostatniego cyklu czyszczenia, samodzielne rozwiązywanie problemów, kontakt z pomocą techniczną oraz zamawianie akcesoriów i części.

Opcje połączenia : Najpierw robot łączy się z telefonem przez Bluetooth®, a następnie z siecią Wi-Fi®, co zapewnia dodatkowe funkcje, takie jak automatyczne aktualizacje, sprawniejszą obsługę klienta oraz zdalne sprawdzanie statusu.

Należy pamiętać, że gdy robot znajduje się w wodzie, aplikacja nie może nim sterować ani się z nim komunikować. Aby ponownie nawiązać połączenie, wyjmij robota z wody i naciśnij przycisk zasilania lub podłącz ładowarkę.

4.1 Rozpoczęcie pracy z aplikacją Maytronics One™

- Upewnij się, że Bluetooth® jest włączony w Twoim smartfonie.
- Pobierz aplikację.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 3 sekundy, aby rozpocząć parowanie.
- Uruchom aplikację, zarejestruj się i wprowadź kod weryfikacyjny wysłany na Twój adres e-mail.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby połączyć się przez Bluetooth®.
- Połącz się z Wi-Fi®, aby uzyskać dostęp do dodatkowych funkcji.
- Po wyjęciu robota z wody, aby ponownie nawiązać połączenie między robotem a aplikacją, naciśnij przycisk zasilania lub podłącz ładowarkę. Połączenie zostanie również nawiązane automatycznie po godzinie od wyjęcia robota przy użyciu Clickera.
- Jednocześnie przez Bluetooth® może być połączony tylko 1 użytkownik, natomiast przez Wi-Fi® z robotem może połączyć się maksymalnie 5 użytkowników. W ustawieniach można również usunąć niepotrzebnych użytkowników.

5. AKTYWACJA ROBOTA ZA POMOCĄ TELEFONU

5.1 Przewodnik po funkcjach aplikacji Maytronics One™

Uruchamianie robota basenowego przez aplikację

Naciśnij „Clean” i umieść robota w wodzie. Jeśli uruchomisz robota za pomocą aplikacji, otrzymasz powiadomienie po zakończeniu cyklu czyszczenia.

Harmonogram czyszczenia w trybie UltraRun

Aby utrzymać czystość basenu przez 1–2 tygodnie na jednym ładowaniu, wybierz tryb **UltraRun** i pozostaw robota w basenie. W aplikacji możesz wybrać preferowany harmonogram czyszczenia w trybie **UltraRun**. Po zakończeniu harmonogramu wyjmij robota z basenu, wyczyść/opłucz kosz filtracyjny i naładuj baterię robota do pełna.

Wybór trybu czyszczenia

Włącz robota (ON), a następnie wybierz żądany tryb czyszczenia naciskając krótko dany przycisk. Wybrane ustawienie będzie sygnalizowane przez diody LED:

- **UltraRun** – wiele krótszych cykli czyszczenia na jednym ładowaniu.
- **Full Coverage** – czyszczenie dna, ścian, linii wody, schodów i półek słonecznych. (tryb zalecany przy zabrudzonym basenie)
- **Floor-only** – czyszczenie tylko dna basenu.
- **Waterline-only** – czyszczenie tylko linii wody.

Dodatkowe tryby czyszczenia dostępne w aplikacji Maytronics ONE™:

- **Smart** – uczy się układu basenu i dostosowuje trasę oraz czas pracy
- **Cove** – czyści trudno dostępne miejsca między dnem a ścianą
- **UltraClean (Turbo)** – zwiększona moc ssania, działa do całkowitego rozładowania baterii.


Powiadomienie o błędzie

Jeśli wystąpi błąd, ekran główny aplikacji wyświetli ostatni błąd. Stuknij w niego, a aplikacja poprowadzi Cię krok po kroku, jak rozwiązać problem.

Kompatybilność aplikacji z urządzeniami mobilnymi:


- **Apple (iOS)** – wersja 10 i nowsze: iPhone, iPad, iPod
- **Android** – wersja 5 i nowsze

5.2 Ustawienie preferowanej ściany - Homing



Pod koniec cyklu czyszczenia zapamiętaj, przy której ścianie robot zatrzymał się i czekał na wyjęcie. Będzie to aktualnie ustawiona **ściana Homing**, przy której robot oczekuje na wyjęcie z basenu. Jeśli chcesz zmienić ścianę Homing:

1. Stań przy wybranej ścianie basenu, twarzą w stronę wody.
2. Na ekranie głównym aplikacji stuknij w trzy kropki, aby wejść w ustawienia.
3. Wybierz opcję „**Homing wall**”.
4. Stuknij „**I'm in position**”, aby ustawić nową ścianę Homing.



Wybierz ścianę, przy której robot zakończył ostatni cykl czyszczenia. Jeśli basen nie jest prostokątny, wybierz w przybliżeniu miejsce, w którym robot się zatrzymał.

UWAGA: Funkcja ta działa w oparciu o kompas. Robot wróci do wybranego przybliżonego miejsca zgodnie ze wskazaniem kompasu.

6. Maytronics One™ – ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Objaw	Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze
Nie można sparować aplikacji Maytronics One™ z odkurzaczem.	<ul style="list-style-type: none"> • Bluetooth® w jednym z urządzeń jest wyłączony lub nie jest w trybie parowania. • Telefon komórkowy znajduje się zbyt daleko od robota. • Lokalizacja w telefonie jest wyłączona. • Nie przyznałeś wymaganych uprawnień podczas instalowania aplikacji. • Bateria robota jest zbyt słaba. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyłącz i włącz Bluetooth® w smartfonie. Na iOS: Ustawienia → Bluetooth®. • Zbliź się do robota. • Włącz lokalizację w telefonie. • Naładuj baterię robota do pełna. • Sprawdź, czy ładowarka robota jest prawidłowo podłączona i czy Bluetooth® w telefonie wyszukuje pobliskie urządzenia. • Spróbuj odinstalować i ponownie zainstalować aplikację Maytronics One™, przyznając wszystkie wymagane uprawnienia. Jeśli robot nadal nie zostanie znaleziony, uruchom ponownie telefon. • Jeśli żadne z powyższych działań nie pomaga, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Maytronics.
Wi-Fi® nie utrzymuje połączenia. Robot działa przez Bluetooth®, gdy jesteś blisko, ale często traci połączenie Wi-Fi®.	<ul style="list-style-type: none"> • Router Wi-Fi® przełącza się między pasmami 2,4 GHz i 5 GHz, przez co po utracie pasma 2,4 GHz robot traci połączenie. • Sygnał Wi-Fi® jest zbyt słaby, aby utrzymać stabilne połączenie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Urządzenie łączy się wyłącznie z siecią Wi-Fi® w standardowym paśmie 2,4 GHz. Jeżeli posiadasz router dwuzakresowy lub czteropasmowy, aby uniknąć problemów z połączeniem, rozdziel sieci 2,4 GHz i 5 GHz i nadaj im osobne nazwy (SSID). Skonsultuj się z dostawcą internetu lub sprawdź instrukcje online dla swojej marki routera. • Jeśli sygnał Wi-Fi® w pobliżu źródła zasilania nie jest wystarczająco mocny, aby płynnie odtwarzać wideo online, rozważ zainstalowanie wzmacniacza sygnału Wi-Fi® 2,4 GHz.

Problem	Sugerowane działania
Robot nie włącza się za pomocą aplikacji.	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że robot jest w pełni naładowany – wszystkie trzy diody LED świecą na zielono. • Po włączeniu (POWER ON) umieść robota w wodzie. Urządzenie jest zaprojektowane tak, aby nie działało poza wodą.

7. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW - ODKURZACZ BASENOWY

Objaw	Możliwa przyczyna	Działanie naprawcze
Robot nie uruchamia się	<ul style="list-style-type: none"> • W kołach utknął przedmiot. • W wirniku utknął przedmiot lub włosy. • Robot nie jest w pełni naładowany. • Robot znajduje się poza wodą. • Czerwona dioda LED sygnalizująca błąd jest włączona 	<ul style="list-style-type: none"> • Ostrożnie usuń przedmiot z kół. • Wyczyść wirnik (patrz sekcja 1.4). • Naładuj baterię do 100% – wszystkie trzy zielone diody LED. • Umieść robota w wodzie w ciągu 30 sekund od włączenia. • Sprawdź w aplikacji komunikat o błędzie i postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemów. • Jeśli żadne z powyższych działań nie pomaga, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Maytronics.
Robot porusza się w kółko	<ul style="list-style-type: none"> • Zatkany kosz filtracyjny. • Zanieczyszczenia utknęły w obudowie wirnika lub na pokrywie wirnika. • Przedmiot utknął w kołach. • Nagromadzenie glonów lub woda w basenie nie spełnia wymagań. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść kosz filtracyjny. Powinien być biały i czysty w dotyku. Jeśli jest brązowy lub zielony, opłucz go węžem. Jeśli nadal jest brązowy, może nadszedł czas na wymianę filtra. • Wyczyść wirnik (patrz sekcja 1.4). • Ostrożnie usuń przedmiot z kół. • Upewnij się, że woda w basenie i jej parametry są prawidłowe.
Robot nie ładuje się prawidłowo	<ul style="list-style-type: none"> • Gniazdko ścienne nie działa. • Przedmiot lub zabrudzenie uniemożliwia prawidłowe połączenie ładowarki z robotem. • Robot jest zbyt gorący lub zbyt zimny, aby prawidłowo się ładował. • Robot nie był ładowany wystarczająco długo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ładowarka powinna świecić zieloną diodą LED po podłączeniu do gniazdka. Przetestuj gniazdko innym urządzeniem lub spróbuj naładować robota z innego działającego gniazdka. • Upewnij się, że port ładowania odkurzacza jest czysty. • Ładuj w cieniu lub w pomieszczeniu. Latem spróbuj ładować w nocy, gdy jest chłodniej. • Pełne naładowanie może trwać do 4,5 h.
Robot nie skręca lub porusza się tylko w jednym kierunku	<ul style="list-style-type: none"> • Zanieczyszczenia utknęły w obudowie wirnika lub na pokrywie wirnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść wirnik (patrz sekcja 1.4).
Robot się porusza, ale nie czyści basenu	<ul style="list-style-type: none"> • Zapchany kosz filtracyjny. • Zanieczyszczenia utknęły w obudowie wirnika lub na pokrywie wirnika. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść kosz filtracyjny. Powinien być biały. Jeśli jest brązowy lub zielony, opłucz go węžem. • Wyczyść wirnik (patrz sekcja 1.4).
Robot nie wspina się po ścianach	<ul style="list-style-type: none"> • Filtr jest zbyt pełny, aby umożliwić prawidłowy napęd strumieniowy w górę ściany. • Zanieczyszczenia utknęły w obudowie wirnika. • Glony na ścianach. • Nieodpowiedni poziom pH. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wyczyść filtr i upewnij się, że w wirniku nie utknęły żadne zanieczyszczenia. Filtr powinien być biały; jeśli jest brązowy lub zielony, opłucz go węžem. • Wyczyść wirnik (patrz sekcja 1.4). • Sprawdź poziom chemii w wodzie. Nieprawidłowe wartości mogą sprzyjać rozwojowi glonów, co sprawia, że ściany stają się śliskie. W takim przypadku dostosuj parametry wody do wskazanych i wyczyść ściany.
Robot nie czeka na linii wody, po zakończeniu czyszczenia. Stoi przy ścianie	Pod koniec każdego cyklu robot czeka na dnie basenu obok swojej ściany Homing	<ul style="list-style-type: none"> • Jeśli potrząsniesz Clickerem w wodzie przez 3–5 sekund, robot wspina się i czeka przez 1 minutę. • Funkcja ClickUp™ jest dostępna do 14 dni po normalnym, 2-godzinnym cyklu, jeśli bateria była pełna przy starcie. • Po trybie UltraRun lub jeśli bateria nie była pełna przy starcie, funkcja ClickUp™ jest dostępna przez co najmniej 2 dni. • Jeśli robot nie zostanie wyjęty po 1 minucie oczekiwania, zjedzie w dół i obróci się w stronę innej ściany. Następnym razem, gdy użyjesz Clickera w wodzie, robot wjedzie na inną ścianę.

Jeśli powyższe wskazówki nie pomogły w rozwiązaniu problemu, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem Maytronics.

8. PRZECHOWYWANIE POZA SEZONEM

Przed dłuższym przechowywaniem poza sezonem zalecamy naładowanie baterii do około 50% (2 zielone diody na panelu wskaźnika baterii).

Zalecany zakres temperatury przechowywania: od -10°C do 40°C.

UWAGA: Przechowywanie robota w gorącym miejscu może trwale uszkodzić baterię.

Po przechowywaniu poza sezonem, przed pierwszym uruchomieniem naładuj baterię robota do pełna.

9. Obsługa klienta

Producent:

Maytronics LTD.
Kibbutz Yizrael, 19350
wecare@maytronics.com.

Autoryzowany Przedstawiciel / Importer:

FUNAM Sp. z o.o.
ul. Mokronoska 2
52-407 Wrocław
www.maytronics.pl

 +48 600 753 709

 baseny@funam.pl



Prowadzenie działalności bez szkody dla środowiska i przestrzeganie zasad prawidłowego postępowania ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym to dla nas priorytet. Każdy z nas jest użytkownikiem sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a co za tym idzie potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu! Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego możemy odzyskać surowce takie jak miedź, cyna, szkło, żelazo, a nawet złoto i srebro.

W trosce o środowisko naturalne, informujemy o systemie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Podstawa prawna: art. 13 ust. 1 i 2, pkt 1 i 2 oraz art. 39, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Zostaw zużyty sprzęt w sklepie, w którym kupujesz nowe urządzenie

Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu, jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego rodzaju i pełniący tą samą funkcję.

1

Zostaw małogabarytowy zużyty sprzęt w dużym markecie bez konieczności kupowania nowego

Sklepy o powierzchni sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych wynoszącej min. 400 m², są zobowiązane do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

2

Oddaj zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w miejscu dostawy

Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

3

Odniesь zużyty sprzęt do punktu zbierania

Informację o najbliższej lokalizacji znajdziecie Państwo na gminnej stronie internetowej lub tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

4

Zostaw sprzęt w punkcie serwisowym

Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia.

5

Rola użytkowników sprzętu gospodarstwa domowego

Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość bezpośredniego przekazywania tego rodzaju odpadów do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych i szkodliwych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w miejscach do tego nieprzewidzianych i nieprzystosowanych.

6

Zebrany sprzęt trafia do specjalistycznych zakładów przetwarzania, gdzie poddawane są procesom usunięcia z niego składników niebezpiecznych. Pozostałe elementy są odzyskiwane i poddane recyklingowi. Każde urządzenie zasilane prądem lub bateriami powinno być oznakowane symbolem przekreślonego kosza:



Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczany na sprzęcie, opakowaniu lub dokumentach do niego dołączonych oznacza, że produktu nie wolno wyrzucać łącznie z innymi odpadami. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu właściwego jego przetworzenia. Oznakowanie oznacza jednocześnie, że sprzęt został wprowadzony do obrotu po dniu 13 sierpnia 2005 r.